

Uputstvo za Forever Smartwatch Kids Look Me KW-500

Hvala vam što ste kupili proizvod marke Forever. Pre upotrebe pročitajte ovo uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Nemojte sami otvarati uređaj - bilo kakve popravke treba da izvrši serviser. Koristite samo originalne delove i dodatnu opremu koju isporučuje proizvođač. Uređaj ne treba da bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, vatri ili drugim izvorima toplote. Nadamo se da će Forever ispuniti vaša očekivanja.

Uvod

Pre upotrebe dečjeg sata, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu da biste osigurali ispravan rad. Dečiji sat je mali telekomunikacioni uređaj, koji se koristi za lociranje položaja i slanje podataka. Rad uređaja je zasnovan na GSM/GPRS mobilnoj mreži.

VAŽNO: Uređaj zahteva instaliranje SIM kartice sa aktivnom uslugom, omogućava upućivanje i primanje poziva, bez zaključavanja PIN-om. Preporučuje se da se deaktivira govorna pošta. Prilikom slanja informacija o lokaciji, sat će zahtevati pristup mobilnom Internetu, stoga bi trebalo da kupite paket od najmanje 1 GB. Korišćenje sata može biti povezano sa naknadama za korišćenje mreže i pozivima u skladu sa tarifom operatera.

Specifikacija

Ekran: 1,44" 240x240 px
Ekran osetljiv na dodir: da
Vreme pripravnosti: do 3 dana
Vreme punjenja: 2 sata
Dužina trake: 234 mm
Baterija: 700 mAh
Kamera: da
Mikrofon i zvučnik: ugrađeni
Utor za SIM karticu: nano SIM (bez PIN zaključavanja)
Kompatibilnost: Android ≥ 5.0, iOS ≥ 10.0

Maksimalna snaga radio frekvencije u frekventnom opsegu

Frekvencijski opseg:
GSM 900/1800 MHz
UMTS 900/2100MHz
LTE 800/900/1800/ 2100/2600 MHz
Wi-Fi 2412-2472 MHz
Bluetooth 2402-2480 MHz

Snaga prenosa:
33,51/30,44dBm EIRP
23,77/23,87 dBm EIRP
23,49/23,10/23,10/ 23,44/23,27 dBmEIRP
16dBm EIRP
≤20dBm EIRP

Opis uređaja

1. Kamera
2. Uključite / SOS dugme / vratite se na glavni ekran
3. Dugme za povratak
4. Speaker
5. Slot za SIM karticu
6. Konektor za punjenje

Set uključuje

- pametni sat
- kabl za punjenje
- uputstvo za korišćenje

Punjenje

Preporučljivo je koristiti punjač izlaznih parametara od 5V --- 1A. Punjač nije uključen u setu. Vreme potpunog punjenja sata je oko 2 sata. Povežite konektor priloženog kabla za punjenje u konektor za punjenje na uređaju. Uverite se da je konektor uređaja i kabla povezani jedan sa drugim, a zatim povežite USB kabl na izvor napajanja.

Instaliranje SIM kartice

Uvek proverite da li je vaš sat isključen pre nego što ubacujete ili uklanjate SIM karticu. Nikada nemojte ubacivati ili vaditi SIM karticu kada je sat uključen. Otvorite ulaz za SIM karticu pomoću odvijač koji se nalazi u kompletu, a zatim postavite SIM karticu u položaj tako da SIM čip kartice bude okrenut ka vrhu ekrana sata, čućete klik koji signalizira ispravnu instalaciju. Zatim zatvorite ulaz za SIM karticu.

Prvo pokretanje

Nakon postavljanja SIM kartice u sat i punjenja uređaja, možete ga pokrenuti pritiskom i držanjem dugmeta za uključivanje. Nakon pokretanja, sat se povezuje na mobilnu mrežu.

Rad uređaja

Uređajem upravljamo preko ekrana osetljivog na dodir. Klizanjem prsta po ekranu, možete da prelazite između pojedinačnih funkcija i birate datu funkciju pritiskom na ekran.

1. Telefonski imenik - daje vam pristup kontaktima definisanim pomoću aplikacije.
2. Ćaskanje - omogućava vam da primete i šaljete poruke između aplikacije i uređaja.
3. Telefon - omogućava vam da telefonirate ručnim unosom broja.
4. Istorija - omogućava vam da vidite istoriju telefonskih poziva uređaja.
5. Video ćaskanje – omogućava vam da upućujete video pozive.
6. Kamera - omogućava vam da snimate slike kamerom vašeg uređaja.

7. Galerija - omogućava vam da vidite fotografije snimljene uređajem.
8. Obrazovanje – kartica sadrži matematičku igru i raspored.
9. Podešavanja – omogućavaju vam da promenite sledeće: mobilnu mrežu, WiFi, Bluetooth, jačinu zvuka, osvetljenost, stil menija, jezik uređaja. Takođe ćete naći opciju za spavanje, ponovno pokretanje, isključivanje i informacije o uređaju.
10. Koraci - omogućava vam da pročitate broj koraka napravljenih nakon aktiviranja funkcije merenja u aplikaciji.
11. QR kod - omogućava vam da prikazete registracioni QR kod i QR kod aplikacije.

Upotreba aplikacije

Preuzmite aplikaciju „Forever Care” za iOS ili „Forever KidsCare” za Android

Registracija naloga i sata

U prozoru za registraciju unesite ili skenirajte kod sata (REG CODE) koji se nalazi na dnu paketu i u satu. Unesite svoju adresu e-pošte, ime i lozinku. Zatim izaberite jezik aplikacije i oblast upotrebe sata.

Funkcije

Časkanje: Pošaljite tekstualnu ili glasovnu poruku na sat tako što ćete je otkucati na tastaturi ili snimiti koristeći mikrofona telefona. Ovde možete da slušate i govornu poštu koja se šalje sa sata.

Ruta: izaberite datum i vremenski termin za prikaz pređene rute.

Mapa: Izaberite ikonu mape da biste videli trenutnu lokaciju sata.

Bezbednosna zona: odredite sigurnosnu zonu, kada će se sat naći van izabrane zone, vi ćete dobiti obaveštenje sa aplikacije.

Nagrada: Izaberite broj nagrada koje želite da pošaljete svom detetu. Nakon odobrenja, informacije o nagradi će biti poslate na sat.

Budilnik: podešavanja budilnika. Podesite željeno vreme i učestalost ponavljanja.

Pronadji Sat: Izaberite funkciju da biste pronašli svoj uređaj ako je u vašoj blizini. Sat će zvoniti i obavestiti vas o svojoj lokaciji.

Obaveštenja: Ovde dobijate i pregledate sva obaveštenja i alarme koje primite sa sata.

Daljinska kamera: snimite fotografiju pomoću kamere za sat i primite je na svoj telefon. Snimljena slika se pojavljuje nakon određenog vremena čekanja, u zavisnosti od jačine signala mobilne mreža.

Moj profil:

- Lični podaci: podešavanja vašeg naloga
- Lista uređaja: Dodajte, uredite ili uklonite povezane uređaje
- Promeni lozinku: Promenite lozinku za svoj nalog.

Podešavanja

- SOS brojevi: kada korisnik sata pritisne i zadrži SOS dugme, sat automatski upućuje hitan poziv na tri kontakta definisana na listi.
- Glasovni nadzor: unesite broj telefona koji želite da pozovete sa sata kako bi oslušivali okolinu. Preuzmite pozive i proverite šta se dešava u okolini. Korisnik sat nema obaveštenje da je takav poziv obavljen.
- Ne uznemiravaj: Izaberite vreme tokom dana kada korisnik sata neće primati telefonske pozive.
- Režim lokacije: izaberite normalan režim - osvežavanje lokacije sata jednom u deset minuta, ušteda energije - jednom na svakih sat, praćenje - jednom u minuti.
- SMS obaveštenja: unesite broj na koji želite da primete SMS obaveštenja o događajima kao što su: nizak nivo baterije na satu, aktiviranje SOS alarma pomoću dugmeta na satu.
- Telefonski imenik: Definišite do deset kontakata koje će korisnik sata imati u telefonskom imeniku
- Vremenska zona: podesite svoju vremensku zonu tako da uređaj prikazuje tačan datum i vreme
- Jezik: Možete izabrati jezik za svoj uređaj među dostupnim
- Prekidač podešavanja: Omogućite ili onemogućite funkciju sata.
- LBS lokacija: Omogućite ili onemogućite lokaciju pomoću antena mrežnog operatera.
- Isključi sat daljinski: sat će se isključiti.

Pažnja

Prilikom pisanja tekstualnih poruka, obratite pažnju na znakove interpunkcije i razmake. Ovo je veoma važno jer ako se znakovi ne koriste ispravno, komande će biti pogrešne - protumačeno od strane sata i ostaće bez odgovora.

Nije moguće pozvati sat. Signal je zauzet ili se pretplatnik ne javlja

Razlog:

Sat ne prepoznaje dolazni broj ili je aplikacija podešena na „ne ometaj“.

Rešenje:

- Proverite da li je broj sa kojeg zovete skriveni broj.

- Proverite da li u aplikaciji postoje kontakt brojevi.

Sat prima pozive samo sa brojeva koji su prethodno podešeni u kontaktima aplikacije.

Sat ne prikazuje trenutno vreme i datum

Razlog:

Sat se nije povezao sa serverom aplikacije da bi ažurirao vreme.

Rešenje: Ako sat prikazuje nekoliko sati unazad, proverite i izaberite tačnu vremensku zonu preko aplikacije.

Pravila za bezbednu upotrebu

— SIGURNOST—

Pažljivo pročitajte ove savete. Nepoštovanje ovih uputstava može biti opasno ili nezakonito.

— NE RIZIKUJ —

Ne uključujte uređaj na mestima gde je zabranjena upotreba elektronskih uređaja ili kada se mogu izazvati smetnje ili druge opasnosti. Pridržavajte se svih vrsta zabrana, propisa i upozorenja koje daje osoblje mesta gde želite da koristite uređaj.

- PROFESIONALNA USLUGA -

Samo ovlašćeni servis proizvođača može popravljati ovaj proizvod. Popravka uređaja od strane nekvalifikovanog servisnog centra ili neovlašćenog servisa može oštetiti uređaj i poništiti garanciju.

— IZMENE —

Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu neovlašćenim modifikacijama.

— NEPOKRETNE I OSOBE SA MENTALNIM SMETNJAMA I DECA —

Uređajem ne bi trebalo da rukuju osobe (uključujući decu) sa ograničenom pokretljivošću ili mentalnim smetnjama, kao i ljudi koji nemaju iskustva u korišćenju elektronske opreme. Oni to mogu koristiti samo pod nadzorom lica odgovornim za njihovu bezbednost nakon čitanja i razumevanja uputstva o tome kako bezbedno koristiti uređaj. Držite uređaj i njegovu ambalažu van domašaja dece. Kablovi i plastične kese mogu se umotati oko vrata deteta i izazvati gušenje. Uređaj nije igračka.

—BLUETOOTH—

Bežični uređaj je u skladu sa bezbednosnim i radio frekvencijskim standardima. Svi bežični uređaji mogu izazvati smetnje koje mogu uticati na rad drugih uređaja.

— OKOLINA—

Uređaj ne bi trebalo da radi u prašnjavim uslovima. Povežite uređaj na takav način da ne može biti oštećen i ne predstavlja opasnost za ljude i životinje. Ne izlažite uređaj sunčevoj svetlosti i ne koristite ga, niti ga ostavljajte u neposrednoj blizini uređaja koji emituju mnogo toplote (grejači, radijatori itd.). Plastični elementi se mogu deformisati, što može uticati na rad uređaja ili dovesti do njegovog potpunog oštećenja.

— VODA I DRUGE TEČNOSTI —

Ne izlažite uređaj vodi ili drugim tečnostima. Izbegavajte rad u okruženju sa visokom vlažnošću – zaparene kuhinje, kupatila itd. Čestice vode mogu izazvati pojavu vlage u uređaju, koji negativno utiče na elektroniku i može je oštetiti.

— BATERIJE —

Izbegavajte izlaganje baterije veoma niskim ili veoma visokim temperaturama. Ekstremne temperature mogu uticati na kapacitet i vek trajanja baterije. Izbegavajte izlaganje baterije tečnostima ili metalnim predmeta, jer to može dovesti do potpunog ili delimičnog oštećenja baterije. Koristite bateriju samo za

svoje predviđene namene. Nemojte uništavati, oštetiti ili bacati bateriju u vatru – može biti opasno i izazvati požar. Iskorišćenu ili oštećenu bateriju treba staviti u poseban kontejner. Prekomerno punjenje baterija može je oštetiti. Zbog toga ne punitite bateriju duže nego što je potrebno za potpuno punjenje.

ISPRAVNO ODLAGANJE KORIŠĆENE OPREME

Uređaj je označen precrtanom kantom za smeće, u skladu sa Evropskom Direktivom 2012/19/ EU o korišćenju električnoj i elektronskoj opremi (otpad Električna i elektronska oprema – VEEE). Proizvodi označeni ovim simbolom ne smeju se odlagati sa drugim kućnim otpadom nakon perioda upotrebe. Korisnik je obavezan da se oslobodi korišćene električne i elektronske opreme dostavljajući ga na naznačeno mesto reciklaže u kojem se opasni otpad reciklira. Sakupljanje ove vrste otpada na za to određenim lokacijama i sam proces njihovog odlaganja doprinose zaštiti životne sredine. Pravilno odlaganje korišćene električne i elektronske opreme je korisna za ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Da biste dobili informacije o tome gde i kako odložiti iskorišćenu električnu i elektronsku opremu na ekološki prihvatljiv način korisnik treba da kontaktira svoju kancelariju lokalne samouprave, mesto za sakupljanje otpada ili mesto prodaje.

ISPRAVNO ODLAGANJE ISKORIŠĆENE BATERIJE

Prema Direktivi EU 2006/66/EC sa izmenama sadržane u direktivi EU 2013/56/UE o odlaganje baterija, ovaj proizvod je označen sa simbolom precrtane kante za smeće. Simbol označava da baterije koje se koriste u ovom proizvodu ne bi trebalo odlagati sa redovnim kućnim otpadom. Nije dozvoljeno odlagati akumulatore sa nesortiranim komunalnim otpadom. Korisnici akumulatora moraju koristiti dostupna mesta za prikupljanje ovih predmeta, što im omogućava da vrate, recikliraju i odlože akumulatore. Unutar EU, sakupljanje i reciklaža baterija i akumulatora podleže posebnim postupcima. Da saznajte više o postojećim procedurama reciklaže akumulatora, kontaktirajte svoju lokalnu kancelariju ili instituciju za otpad, odlaganje ili deponiju.